

ELANSLUTEN GRYTA FÖR VAXSMÄLTNING

SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA AV INSTRUKTIONER TILL WARMMASTER EINKOCHAUTOMAT
(Se även den tyska broschyren för bild med presentation av automatens olika delar)

Tekniska data: 220–230 V 50 Hz, 1 800 W, volym 23-27 liter beroende på användning (upp till 4 cm från kanten = max)

SÄKERHET: Använd inte om nätsladden är skadad. Använd inte heller i en fuktig omgivning, låt aldrig nätkontakten bli blöt eller fuktig. Ska inte doppas i vatten vid rengöring.

Apparaten blir varm under användning, försök inte flytta den när den är i bruk. Se upp med het ånga och kondens från locket när du lyfter på locket. Se till att ha torra händer när du drar ur stickkontakten ur vägguttaget. Se alltid till att det finns vatten i apparaten innan du slår på kontakten.

ANVÄNDNING: Veckla ut nätsladden helt och se till att den inte kommer att komma i beröring med heta föremål under användningen.

Med tiduret kan man välja två sorters drift:

långvarig drift – tiduret vrids åt vänster till "Dauerbetrieb". Apparaten kommer då inte att slås av automatiskt

automatisk drift – tidurets automatik möjliggör drift i två timmar. Tiduret börjar räkna ner först när apparaten nått inställd måltemperatur. När inställd tid gått stängs apparaten av och kontrolllampan slocknar. Återstående tid på tiduret kan när som helst ändras.

Om temperaturen behöver ändras under uppvärmningstiden, gör så här:

1. Dra tillbaka tidurets vred till "0" så att kontrolllampan slocknar.
2. Ställ in temperaturvredet på ny temperatur.
3. Vrid tiduret till önskad varmhållningstid.

Temperaturvred: kontrolllampan slocknar när önskad temperatur uppnåtts.

RENGÖRING och UNDERHÅLL

Dra alltid ut nätkontakten inför rengöring. Doppa aldrig apparaten i vatten. Skölj ur insidan, rengör utsidan med fuktig trasa, använd inga repande eller skrubbande rengöringsmaterial. Avkalka regelbundet. Kalkavlagringar på botten leder till energiförluster och kan förkorta apparatens livslängd. Spola noggrant rent efter avkalkning.